
LOT de 2 Éco-bags - Lave vaisselle - Carré



Prix du produit :

**28,75 € taxe
inclu**

Description brève du produit :

2 sacs nettoyants pour lave vaisselle avec perles de céramique (+ de 8 couverts). Réutilisables et éco-responsables.

Description du produit :

Les Éco-Bags pour lave-vaisselle sont une solution écologique, économique et zéro déchet.

Qu'est-ce qu'un Éco-Bag ?

Les Éco-Bags sont des petits sacs contenant des billes en céramique qui remplacent les détergents classiques pour lave-vaisselle.

Cette alternative est économique et respectueuse de l'environnement, car elle est réutilisable et naturelle !

Les perles en bio-céramique neutralisent efficacement toutes les impuretés et saletés de votre vaisselle, de manière naturelle.

Les propriétés lavantes et dégraissantes des perles en céramique améliorent le pH de l'eau, agissant comme un détergent chimique traditionnel.

Ce produit est efficace même à basse température, dès 30 degrés.

Pour une vaisselle de 1 à 8 couverts, utilisez 1 Éco-Bag pour 8 couverts et plus, utilisez 2 Éco-Bags.

Sans BPA et sans produits chimiques, chaque Éco-Bag peut être utilisé pendant 3 ans ou pour 1000 lavages, selon la fréquence d'utilisation hebdomadaire.

Pour utiliser l'Éco-Bag dans votre lave-vaisselle, suivez ces étapes simples :

ÉTAPE 1 : Placez les 2 Éco-Bags dans votre lave-vaisselle, un dans chaque panier. Pour une vaisselle très sale, vous pouvez ajouter l'équivalent de 30% de votre détergent habituel.

ÉTAPE 2 : Lancez un cycle de lavage à haute température, idéalement à 70°C ou plus.

ÉTAPE 3 : Après le cycle, rincez les Éco-Bags sous l'eau pour éliminer les impuretés accumulées.

Conseil : Pour optimiser l'efficacité, pré-rincez la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle. Évitez de faire tourner le lave-vaisselle s'il n'est pas plein pour économiser l'eau.

Notez que l'Éco-Bag ne remplace pas le sel régénérant ni le liquide de rinçage.

Pour une vaisselle de 1 à 8 couverts, utilisez 1 Éco-Bag. Pour 8 couverts et plus, utilisez 2 Éco-Bags : un dans le panier supérieur et un dans le panier inférieur.

Galerie de produits :

