LOT de 2 Éco-bags - Lave vaisselle - Rond



Prix du produit :

24,57 €

Description brève du produit :

2 sacs nettoyants pour lave vaisselle avec perles de céramique (+ de 8 couverts).

Attributs du produit :

Taille: Taille unique

Description du produit :

Lot de 2 Éco-Bags pour lave-vaisselle

Écologique - Économique - Zéro déchet

Qu'est-ce qu'un Éco-Bag ?

L'Éco-Bag est un petit sac composé de billes en céramique qui remplace les détergents classiques pour lave-vaisselle.

Une alternative économique, éco-responsable, réutilisable et naturelle !

Neutralise naturellement et efficacement toutes les impuretés et saletés de votre vaisselle.

Les perles en bio-céramique ajustent le pH de l'eau comme un détergent chimique classique.

Efficace dès 30 degrés

2 types de perles en céramique :

Aux propriétés lavantes

Aux propriétés dégraissantes

Sans BPA - Sans produits chimiques

Pour 1 à 8 couverts : utilisez 1 Éco-Bag

Pour 8 couverts et plus : utilisez 2 Éco-Bags

Durée de vie : 3 ans - 1000 lavages

Selon le nombre de lavages par semaine

Pour utiliser l'Éco-Bag dans votre lave-vaisselle, suivez ces étapes simples :

ÉTAPE 1 : Placez les 2 Éco-Bags dans votre lave-vaisselle, un dans chaque panier.

Si votre vaisselle est très sale, vous pouvez ajouter l'équivalent de 30% de votre détergent habituel.

ÉTAPE 2 : Démarrez un cycle de lavage. Pour une stérilisation optimale de votre vaisselle, utilisez un programme supérieur ou équivalent à 70°C.

ÉTAPE 3 : À la fin du cycle, retirez les Éco-Bags et rincez-les sous l'eau pour éliminer les impuretés. Laissez-les sécher.

Conseil : Rincez la vaisselle à l'eau avant de la placer dans le lave-vaisselle. Pour économiser de l'eau, n'utilisez pas le lave-vaisselle s'il n'est pas complètement chargé.

Notez que l'Éco-Bag ne remplace ni le sel régénérant ni le liquide de rinçage.

Pour 1 à 8 couverts, utilisez 1 Éco-Bag. Pour 8 couverts et plus, utilisez 2 Éco-Bags 1 dans le panier supérieur et 1 dans le panier inférieur.

Composition : e

Galerie de produits :







