Éco-bag - Lave vaisselle



Prix du produit :

11,82 €

Description brève du produit :

Un sac nettoyant pour lave vaisselle avec perles de céramique.

Attributs du produit :

Taille: Taille unique

Description du produit :

L'Éco-Bag pour lave-vaisselle représente une avancée écologique et économique significative dans le domaine du nettoyage de la vaisselle. Conçu à partir de billes en céramique, il se substitue efficacement aux détergents conventionnels, offrant ainsi une alternative naturelle et réutilisable.

Ce petit sac écologique neutralise efficacement toutes les impuretés et saletés présentes sur votre vaisselle sans recourir à des produits chimiques. Les perles en bio-céramique agissent en modifiant le pH de l'eau, assurant un nettoyage robuste dès 30 degrés Celsius, similaire à celui d'un détergent chimique standard.

Il existe deux types de perles en céramique : celles aux propriétés lavantes pour un nettoyage en profondeur et celles aux propriétés dégraissantes pour éliminer les graisses tenaces. Sans BPA ni autres produits chimiques, l'Éco-Bag garantit une sécurité totale pour votre vaisselle et votre environnement.

Pour une efficacité optimale, utilisez 1 Éco-Bag pour 1 à 8 couverts, ou 2 Éco-Bags pour 8 couverts et plus. Avec une durée de vie pouvant atteindre 3 ans ou 1000 lavages, selon votre fréquence d'utilisation, l'Éco-Bag s'impose comme un choix durable et responsable pour un nettoyage de vaisselle efficace et respectueux de l'environnement.

COMMENT UTILISER L'ÉCO-BAG POUR LAVE VAISELLE ?

ÉTAPE 1 : Placez l'ECOBAG dans votre lave-vaisselle dans un des paniers

Vous pouvez ajouter l'équivalent de 30% de votre détergent en cas de vaisselle très sale.

ÉTAPE 2 : Démarrez un cycle de lavage, si vous souhaitez une stérilisation de votre vaisselle lancer un programme supérieur ou équivalent à 70°C.

ÉTAPE 3 : À la fin du cycle, passez l'ECOBAG sous l’eau pour éliminer les impuretés et laisser sécher.

Conseil : rincer la vaisselle à l'eau avant de la mettre dans le lave-vaisselle, ne pas faire tourner un lave vaisselle s'il n'est pas complet pour favor

Galerie de produits :

