Éco-bag - Lave vaisselle



Prix du produit :

11,82 €

Description brève du produit :

Un sac nettoyant réutilisable et éco-responsable pour lave vaisselle avec perles de céramique.

Attributs du produit :

Taille: Taille unique

Description du produit :

L'Éco-Bag pour lave-vaisselle est une solution innovante et écologique qui transforme votre routine de nettoyage de vaisselle. Composé de billes en céramique, il remplace efficacement les détergents traditionnels tout en étant respectueux de l'environnement.

Ce petit sac écologique et économique neutralise naturellement les impuretés et les saletés présentes sur votre vaisselle. Les perles en bio-céramique agissent en ajustant le pH de l'eau, offrant un nettoyage efficace dès 30 degrés Celsius, tout en préservant la durabilité de vos ustensiles et de votre vaisselle.

Les deux types de perles en céramique incluent celles aux propriétés lavantes, pour un nettoyage en profondeur, et celles aux propriétés dégraissantes, idéales pour éliminer les résidus de graisse tenaces. Sans BPA ni produits chimiques, l'Éco-Bag assure une alternative sûre et durable pour votre cuisine.

Adapté pour 1 à 8 couverts avec un Éco-Bag, ou 2 Éco-Bags pour 8 couverts et plus, il offre une efficacité maximale tout en réduisant votre impact environnemental. Avec une durée de vie de 3 ans ou jusqu'à 1000 lavages, selon votre fréquence d'utilisation, l'Éco-Bag se positionne comme un choix responsable pour un nettoyage respectueux et efficace de votre vaisselle au quotidien.

COMMENT UTILISER L'ÉCO-BAG POUR LAVE VAISELLE ?

ÉTAPE 1 : Placez l'ECOBAG dans votre lave-vaisselle dans un des paniers

Vous pouvez ajouter l'équivalent de 30% de votre détergent en cas de vaisselle très sale.

ÉTAPE 2 : Démarrez un cycle de lavage supérieur ou équivalent à 70°C.

ÉTAPE 3 : À la fin du cycle, passez l'ECOBAG sous l’eau pour éliminer les impuretés.

Conseil : rincer la vaisselle à l'eau avant de la mettre dans le lave-vaisselle, ne pas faire tourner un lave vaisselle s'il n'est pas complet pour favoriser les économies d'eau.

L'éco-bag ne remplace le sel et le liquide de rinçage.

Galerie de produits :





