

Perruque courte Raise, un style tendance coiffé-décoiffé



Prix du produit :

239,00 €

Description brève du produit :

La perruque courte Raise affiche un style coiffé-décoiffé jeune et branché, avec une coupe soignée au mouvement naturel et une partie monofilament au rond-point pour un rendu ultra-réaliste.

Description du produit :

La perruque courte Raise en fibre synthétique qui séduit par sa coupe soignée et son mouvement ravissant. Son style coiffé-décoiffé lui confère un look féminin, jeune et tendance, facile à porter au quotidien.

Au cœur de sa construction, une partie en monofilament au niveau du rond-point : chaque cheveu y est noué minutieusement un par un sur une micro-peau transparente, donnant l'impression que les cheveux prennent directement racine sur le cuir chevelu. Le résultat est particulièrement naturel à ce niveau. Le reste de la monture est composé de tresses en rubans de coton extensible très fin, cousus à la machine, qui s'adaptent à la forme de la tête et assurent une construction légère et aérée.

? Points forts

- Style coiffé-décoiffé tendance, féminin et jeune
- Partie monofilament au rond-point pour un aspect ultra-naturel
- Cheveux noués un par un sur la micro-peau transparente
- Monture en tresses de coton extensible, légère et aérée
- Bordure invisible pour une intégration discrète

? Caractéristiques

- Collection : Changes
- Longueur au niveau du front : 13,97 cm
- Longueur au niveau du sommet : 12,7 cm
- Longueur sur les côtés : 8,89 cm
- Construction : monofilament au rond-point + tresses machine sur rubans coton extensible
- Bordure invisible
- Taille de l'emballage : 26,5 cm x 17,5 cm x 6,5 cm

? Conseils d'entretien


- Verser une petite quantité de shampooing spécial fibres synthétiques dans environ un litre d'eau tiède
- Secouer la perruque avant de la plonger dans le bain shampooing et laisser tremper 10 minutes — ne pas frotter ni tordre
- Rincer à l'eau claire et tiède, sans frotter ni tordre
- Répéter le processus avec un baume spécial fibre synthétique dans une bassine d'eau claire et tiède, laisser agir 10 minutes, puis rincer abondamment
- Laisser sécher à l'air libre : la perruque retrouve automatiquement sa forme initiale
- Ne jamais essorer dans une serviette éponge ; brosser délicatement avec une brosse souple à picots si nécessaire
- Les couleurs peuvent légèrement varier selon l'éclairage. Pour préserver la beauté de votre perruque, utilisez des soins adaptés aux fibres synthétiques et évitez les températures excessives. Notre équipe reste à votre écoute pour toute question.



Remplir un évier



Ajouter du shampooing à l'eau



Laver doucement la perruque à la main



Rincer la perruque



Essorez avec une serviette sèche



Sécher à l'air libre

Galerie de produits :

